

Guide d'installation Viking



Viking Range Corporation

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 USA


(662) 455-1200

Pour toute information concernant le produit,

appelez 1-888-VIKING1 (845-4641)

ou visitez le site Web de Viking à

www.vikingrange.com



(080309J)

Réfrigérateur/Congélateur Intégraux

Table des matières

Avertissements et informations importantes	3
Professionnel et Professionnel intégré	
Dimensions et caractéristiques (Professionnel 30" et 36")	6
Dimensions et caractéristiques (Professionnel intégré 30" et 36")	8
Dimensions de la découpe (Professionnel et Professionnel intégré 30")	10
Dimensions de la planche anti-basculement (Professionnel et Professionnel intégré 30")	11
Dimensions de la découpe (Professionnel et Professionnel intégré 36")	12
Dimensions de la planche anti-basculement (Professionnel et Professionnel intégré 36")	13
Dimensions et caractéristiques (Professionnel double)	14
Dimensions et caractéristiques (Professionnel intégré double)	18
Dimensions de la découpe (Professionnel et Professionnel intégré 30")	22
Dimensions de la planche anti-basculement (Professionnel et Professionnel intégré 30")	23
Dimensions de la découpe (Professionnel et Professionnel intégré 30" et 36")	24
Dimensions de la planche anti-basculement (Professionnel et Professionnel intégré 30" et 36")	25
Dimensions de la découpe (Professionnel et Professionnel intégré 36")	26
Dimensions de la planche anti-basculement (Professionnel et Professionnel intégré 36")	27
Informations sur les placards (Professionnel)	28
Informations sur les placards (Professionnel intégré)	30
Designer	
Dimensions et caractéristiques (30" et 36")	32
Dimensions de découpe (30")	34
Planche anti-basculement (30")	35
Dimensions de découpe (36")	36
Dimensions de la planche anti-basculement (36")	37
Dimensions et caractéristiques (Professionnel double)	38
Dimensions de découpe (Double 30")	42
Dimensions de la planche anti-basculement (30")	43
Dimensions de découpe (Double 30" et 36")	44
Dimensions de la planche anti-basculement (Double 30" et 36")	45
Dimensions de découpe (Double 36")	46
Dimensions de la planche anti-basculement (Double 36")	47
Informations sur les placards	48
Dimensions du panneau latéral personnalisé (Professionnel)	50
Dimensions du panneau latéral personnalisé (Designer et Professionnel intégré)	51
Informations générale	52
Déballage et déplacement	54
Installation	55
Ajustement des charnières	56
Installation du garde-pieds	58
Ajustement de la butée de porte	59
Installation finale	59
Liste de contrôle de performance	61
Panneaux de commande	62
Service après-vente et enregistrement	63

IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions!

- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur nominale de l'appareil. Une plaque des valeurs nominales électriques spécifiant la tension, la fréquence, la puissance, l'intensité et les phases est attachée au produit.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, le travail d'installation et de câblage électrique doit être confié à des personnes qualifiées, conformément à tous les codes et normes applicables, y compris les constructions cotées pour leur résistance au feu.
- L'installateur devra laisser ces instructions au consommateur, qui devra les conserver pour pouvoir les présenter à un inspecteur local ou pour s'y référer ultérieurement.

⚠ Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous avons incorporé plusieurs messages de sécurité dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours ces consignes.



C'est le symbole d'alerte de sécurité. Ce ci vous alerte concernant les dangers qui peuvent tuer ou blesser tant vous que les autres

Tous les messages de sécurité sont précédées du symbole et du mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots ont la signification suivante :

⚠ DANGER

Vous perdrez la vie ou serez gravement blessé si vous ne suivez pas ces consignes.

⚠ AVERTISSEMENT

Vous pouvez être tué ou blessé si vous ne suivez pas ces consignes.

Tous les messages de sécurité identifieront le danger, vous dira comment réduire le risque de blessure, et vous dira qu'est-ce qui peut arriver si ces consignes ne sont pas suivies.

IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions!

Une prise GFI devra être utilisée si exigée par NFPA-70 (Code électrique national), les lois fédérales/d'État/locales ou les décrets locaux.

- L'utilisation obligatoire d'une prise GFI est normalement liée à l'emplacement de la prise par rapport à une source significative d'eau ou d'humidité.
- La Viking Range Corporation ne garantit PAS les problèmes résultant de prises GFI mal installées ou non conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'emploi d'une prise GFI est requis, celle-ci devra être :

- Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
- Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre DÉCONSEILLÉ)
- De classe A (intensité de déclenchement 5 mA +/- 1 mA) conformément à la norme UL 943
- En bon état et sans joints desserrés (cas d'une utilisation à l'extérieur)
- Protégée de l'humidité (eau, vapeur, haute humidité) autant que raisonnablement possible

IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions!


Vous avez pour responsabilité :

- la conformité aux caractéristiques et aux dimensions d'installation.
- l'installation correcte de l'appareil.
- le retrait de toutes les moulures et tous les panneaux décoratifs qui empêchent la maintenance de l'appareil.
- la vérification que vous disposez de ces matériels (non fournis avec votre appareil), qui sont nécessaires pour une installation correcte :
 - Tube en cuivre de 1/4" (6 mm) avec robinet d'arrêt
 - 6- vis à bois #8 x 3" (7,6 cm) (des vis plus longues pourront être requises)
 - 1- Robinet-vanne à étrier (n'utilisez pas la fonction d'auto-perçage du robinet)
- l'assurance que le sol supportera l'appareil, les panneaux de porte et le contenu (540 kg environ).
- la disponibilité d'une prise électrique de terre.
- l'assurance que l'emplacement permettra l'ouverture des portes de 90° minimum.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Débranchez le cordon d'alimentation et tournez l'interrupteur d'alimentation à la position d'arrêt (OFF) en avant de la grille supérieure. La négligence de ce faire peut causer la mort ou l'électrocution.



⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT


La partie supérieure de l'appareil est lourde et bascule facilement s'il n'est pas complètement installé. Laissez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé en place, conformément aux consignes d'installation.



Utiliser deux ou plus personnes pour déplacer et installer l'appareil. La négligence de ce faire peut causer la mort ou des blessures sérieuses.

L'essentiel du poids de l'appareil se situe en haut. Faites très attention lors du déplacement de l'appareil pour l'empêcher de basculer. Placez du carton ou du contreplaqué sous l'appareil jusqu'à ce qu'il soit installé à sa position finale d'utilisation pour protéger les sols.

Dimensions




Caractéristiques

30" Professionnel		
Description	VCFB530	VCRB530
Largeur hors tout	30" (76,2 cm)	
Hauteur totale à partir du bas	82-3/4" (210,2 cm) à 84-1/16" (213,5 cm)	
Profondeur totale de l'arrière	Au bord avant de la garniture latérale : 22-3/16" (56,4 cm) Au bord avant de la grille supérieure : 24-11/16" (62,7 cm) Au devant de l'extrémité de la poignée : 27-1/4" (69,2 cm)	
Largeur de découpe	29-1/2" (74,9 cm) à 29-3/4" (75,6 cm) max.	
Hauteur de découpe	82-7/8" (210,5 cm) min. à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur de découpe	24" po (61,0 cm) min.	
Exigences électriques, circuit dédié	115 V, 60 Hz, 15 A ; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,1 A	5,7 A
Exigences d'alimentation en eau	conduite d'eau en cuivre de 1/4", minimum 20 psi ; maximum 120 psi	N/A
Capacités intérieures totales	15,9 pi. cu. (450 litres)	18,2 pi. cu. (516 litres)
Capacité totale	530 lb (238,5 kg)	505 lb. (227,3 kg)

36" Professionnel		
Description	VCFB536	VCRB536
Largeur hors tout	36" (91,5 cm)	
Hauteur totale à partir du bas	82-3/4" (210,2 cm) à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur totale de l'arrière	Au bord avant de la garniture latérale : 2-3/16" (56,4 cm) Au bord avant de la grille supérieure : 24-11/16" (62,7 cm) Au devant du bouchon d'extrémité de la poignée : 27-1/4" (69,2 cm)	
Largeur de découpe	35-1/2" (90,2 cm) à 35-3/4" (90,8 cm) max.	
Hauteur de découpe	82-7/8" (210,5 cm) min. à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur de découpe	24" (61,0 cm) min.	
Exigences électriques, circuit dédié	115 V, 60 Hz, 15 A ; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,5 A	6,5 A
Exigences d'arrivée d'eau	conduite en tuyau en cuivre de 1/4", minimum 20 psi ; maximum 120 psi	N/A
Dimensions intérieures totales	19,1 pi. cu. (541 litres)	22,8 pi. cu. (646 litres)
Capacité totale	585 lb (263,3 kg)	570 lb. (256,5 kg)

Dimensions




Caractéristiques

30" Professionnel intégré		
Description	VIFB530	VIRB530
Largeur hors tout	30" (76,2 cm)	
Hauteur totale à partir du bas	82-3/4" (210,2 cm) min. à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur totale de l'arrière	Au bord avant de la garniture latérale : 23-3/8" (59,4 cm) Au bord avant de la grille supérieure : 24" (61,0 cm) À l'avant du bouchon d'extrémité de la poignée : 26-1/2" (67,3 cm)	
Largeur de découpe	30" (74,9 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8" (210,5 cm) min à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur de découpe	24" (61,0 cm) min.	
Exigences électriques, circuit dédié	115 V, 60 Hz, 15 A ; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,1 A	5,7 A
Exigences d'alimentation en eau	tuyau d'entrée en cuivre de 1/4" de 1/4", minimum 20 psi ; maximum 120 psi	N/A
Capacités intérieures totales	15,9 pi. cu. (450 litres)	
Capacité totale	15,9 pi. cu. (450 litres)	
Poids d'embarquement approximatif	530 lb (238,5 kg)	

36" Professionnel intégré		
Description	VIFB536	VIRB536
Largeur hors tout	36" (91,5 cm)	
Hauteur totale à partir du bas	82-3/4" (210,2 cm) à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur totale de l'arrière	Au bord avant de la garniture latérale : 23-3/8" (59,4 cm) Au bord avant de la grille supérieure : 24" (61,0 cm) À l'avant du bouchon d'extrémité de la poignée : 26-1/2" (67,3 cm)	
Largeur de découpe	36" (91,4 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8" (210,5 cm) min à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur de découpe	24" (61,0 cm) min.	
Exigences électriques, circuit dédié	115 V, 60 Hz, 15 A ; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,5 A	6,5 A
Exigences d'arrivée d'eau	conduite en tuyau en cuivre de 1/4" de 1/4", minimum 20 psi ; maximum 120 psi	N/A
Dimensions intérieures totales	19,1 pi. cu. (541 litres)	
Capacité totale	19,1 pi. cu. (541 litres)	
Poids d'embarquement approximatif	585 lb (263,3 kg)	


Dimensions de découpe

30" Professionnel et Professionnel intégré




Dimensions de la planche anti-basculement

30" Professionnel et Professionnel intégré




Dimensions de découpe

36" Professionnel et Professionnel intégré




Dimensions de la planche anti-basculement


36" Professionnel et Professionnel intégré



Dimensions




Dimensions




Dimensions

Double 30" Professionnel intégré




Dimensions

Double 30" et 36" Professionnel intégré




Dimensions de découpe

Double Professionnel et Professionnel intégré 30"



Dimensions de la planche anti-basculement


Double Professionnel et Professionnel intégré 30"



Dimensions de découpe

Double Professionnel et Professionnel intégré 30" et 36"


Emplacement de la prise électrique




Dimensions de la planche anti-basculement

Double Professionnel et Professionnel intégré 30" et 36"


Position de la planche anti-basculement sur le Professionnel




Position de la planche anti-basculement du Professionnel intégré



Dimensions de découpe




Dimensions de la planche anti-basculement




Informations sur les placards (Professionnel)

Les modèles Professionnel s'installent en position « semi-affleurante » dans une ouverture de placard standard de 24" (61 cm). La face de la porte dépasse de 2-1/2" (6,4 cm) de la face du placard. La poignée dépasse d'un 2-1/2" (6,4 cm) additionnel dans la pièce.



Informations sur les placards (Professionnel)


Les modèles Professionnel s'installent en position « semi-affleurante » dans une ouverture de placard standard de 24" (61 cm). La porte la porte dépasse de 2-1/2" (6,4 cm) de la face du placard. La poignée dépasse d'un 2-1/2" (6,4 cm) additionnel dan la pièce.




Informations sur les placards

(Professionnel intégré)

Les modèles Professionnel intégré s'installent en position affleurante dans une ouverture de placard de profondeur standard de 24" (61 cm), sans que rien ne dépasse dans la pièce, sauf la poignée de 2-1/2" (6,4 cm).




Vue de dessus



Informations sur les placards


(Professionnel intégré)

Les modèles Professionnel intégré s'installent en position affleurante dans une ouverture de placard de profondeur standard de 24" (61 cm), sans que rien ne dépasse dans la pièce, sauf la poignée de 2-1/2" (6,4 cm).




Vue de dessus

Portes de placard affleurantes



Dimensions




Caractéristiques


Designer 30"		
Description	DDFB530	DDRB530
Largeur hors tout	30" (76,2 cm)	
Hauteur totale à partir du bas	82-3/4" (210,2 cm) min. à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur totale de l'arrière	Au bord avant de la garniture latérale : 23-3/8" (59,4 cm) Au bord avant de la grille supérieure : 24" (61,0 cm) À l'avant de la poignée : 26-1/2" (67,3 cm)	
Largeur de découpe	30" (76,2 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8" (210,5 cm) min à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur de découpe	24" (61,0 cm) min.	
Exigences électriques	Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A ; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,1 A	5,7 A
Exigences d'alimentation en eau	tuyau d'entrée en cuivre de 1/4" de 1/4", minimum 20 psi ; maximum 120 psi	N/A
Dimensions intérieures totales		
Capacité totale	15,9 pi. cu. (450 litres)	18,2 pi. cu. (516 litres)
Poids d'embarquement approximatif	525 lb (236,3 kg)	495 lb. (222,8 kg)

Designer 36"		
Description	DDFB536	DDRB536
Largeur hors tout	36" (91,5 cm)	
Hauteur totale à partir du bas	82-3/4" (210,2 cm) min. à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur totale de l'arrière	Au bord avant de la garniture latérale : 23-3/8" (59,4 cm) Au bord avant de la grille supérieure : 24" (61,0 cm) À l'avant de la poignée : 26-1/2" (67,3 cm)	
Largeur de découpe	36" (91,5 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8" (210,5 cm) min à 84-1/16" (213,5 cm) max.	
Profondeur de découpe	24" (61,0 cm) min.	
Exigences électriques, circuit dédié	115 V, 60 Hz, 15 A ; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,5 A	6,5 A
Exigences d'arrivée d'eau	conduite en tuyau en cuivre de 1/4" de 1/4", minimum 20 psi ; maximum 120 psi	N/A
Dimensions intérieures totales		
Capacité totale	19,1 pi. cu. (541 litres)	22,8 pi. cu. (646 litres)
Poids d'embarquement approximatif	580 lb (261,0 kg)	555 lb. (249,8 kg)


Dimensions de découpe




Dimensions de la planche anti-basculement




Dimensions de découpe




Dimensions de la planche anti-basculement




Dimensions



Dimensions



Dimensions




Caractéristiques

Designer double*			
Description	(2) Appareils de 30"	(1) Appareil de 36" et (1) de 30"	(2) Appareils de 36"
Largeur hors tout	60" (152,4 cm)	66" (167,6 cm)	72" (182,9 cm)
Hauteur totale à partir du bas	82-3/4" (210,2 cm) min. à 84-1/16" (213,5 cm) max.		
Profondeur totale de l'arrière	Au bord avant de la garniture latérale : 23-3/8" (59,4 cm) Au bord avant de la grille supérieure : 24" (61,0 cm) À l'avant de la poignée : 26-1/2" (67,3 cm)		
Largeur de découpe	60" (152,4 cm)	66" (167,6 cm)	72" (182,9 cm)
Hauteur de découpe	82-7/8" (210,5 cm) min à 84-1/16" (213,5 cm) max.		
Profondeur de découpe	24" (61,0 cm) min.		
Exigences électriques	Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A ; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée		
Consommation maximum	Congélateur 30" 9,1 A par appareil Réfrigérateur 30" 5,7 A par appareil Réfrigérateur 36" 9,5 A par appareil Réfrigérateur 36" 6,5 A par appareil		
Exigences d'arrivée d'eau (Congélateur intégral seulement)	conduite en tuyau en cuivre de 1/4" ; minimum 20 psi ; maximum 120 psi		
Dimensions intérieures totales	Congélateur 30" 15,9 pi. cu. (450 litres) Réfrigérateur 30" 18,2 pi. cu. (516 litres) Réfrigérateur 36" 19,1 pi. cu. (541 litres) Réfrigérateur 36" 22,8 pi. cu. (646 litres)		
Poids d'embarquement approximatif	Congélateur 30" 525 lb. (236,3 kg) chacun Réfrigérateur 495 lb. (222,8 kg) chacun Congélateur 36" 580 lb. (261,0 kg) chacun Réfrigérateur 555 lb. (249,8 kg) chacun		

*Pour l'installation de deux appareils côte à côte, l'achat d'un ensemble de grille séparé (accessoire) est requis.


Dimensions de découpe

Designer double 30"



Dimensions de la planche anti-basculement


Designer double 30"



Dimensions de découpe

Designer double 30" et 36"


Emplacement de la prise électrique



Dimensions de la planche anti-basculement

Designer double 30" et 36"

Position de l'anti-basculement



Un 2" x 4" par appareil
1-1/2" (3,8 cm) x 3-1/2" (8,9 cm)


Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24" (61 cm), calez derrière la planche de montage par la différence.

Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8" (9,8 cm) en dessous de la hauteur de l'ouverture.


Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement placé sous de la planche anti-basculement.

Remarque : Dimensions illustrées pour un modèle 36" AF/AR à gauche. Inversez les planches si les appareils sont installés à droite.

Dimensions de découpe




Dimensions de la planche anti-basculement




Informations sur les placards (Designer)

Les modèles Designer s'installent en position affleurante dans une ouverture de placard de profondeur standard de 24" (61 cm), sans que rien ne dépasse dans la pièce, sauf la poignée de 2-1/2" (6,3 cm).




Vue de dessus




Informations sur les placards (Designer)

Les modèles Designer s'installent en position affleurante dans une ouverture de placard de profondeur standard de 24" (61 cm), sans que rien ne dépasse dans la pièce, sauf la poignée de 2-1/2" (6,3 cm).




Vue de dessus

Portes de placard affleurantes



Dimensions du panneau latéral personnalisé


(Professionnel)



* Selon la hauteur des pieds de calage et la hauteur du placard.

Dimensions du panneau latéral personnalisé

(Designer et Professionnel intégré)



* Selon la hauteur des pieds de calage et la hauteur du placard.

Informations générales

Exigences de surface

Vérifiez ce qui suit :

- L'espace prévu dans la résidence convient pour l'installation de l'appareil, qui pourra par ailleurs passer les portes et les coins.
- Les sols peuvent supporter le poids de l'appareil, plus le poids des aliments (540 kg environ par appareil).
- Le mur arrière est solide et capable de soutenir deux 2 X 4 montées horizontalement (fournies) et boulonnées à deux poteaux muraux. Les têtes de boulon des planches 2 X 4 doivent affleurer avec le 2 X 4 pour ne pas faire obstruction.
- Retirez tout ce qui est attaché aux murs arrière ou latéraux qui risquerait de gêner l'installation.
- Les dimensions de découpe sont précises.
- La prise électrique est au bon endroit.
- La conduite d'arrivée d'eau est au bon endroit.
- N'installez pas un appareil de réfrigération près d'une source de chaleur ou à un endroit où la température ambiante chutera à moins de 16 °C.

Alimentation électrique

Il incombe au client de :

- Contacter un installateur/électricien qualifié.
- S'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme au Code, national de l'électricité à ANSI/NFPA 70 (dernière édition) ou à C22.1-1998 et C22.2 n o 0-M91 (ou la dernière édition), et tous les codes et décrets locaux. Une alimentation de 115 volt, 60-Hz, 15 A, avec fusible est requise.

Un circuit séparé alimentant uniquement cet appareil est requis. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation à fiche de terre à 3 lames. Pour minimiser le risque d'électrocution, le cordon devra être branché sur une prise de terre murale correspondante (3 trous). **N'utilisez pas de rallonge électrique.**

Si les codes permettent l'utilisation d'un fil de terre séparé, il est recommandé qu'un électricien qualifié détermine que le chemin de mise à la terre est adéquat.

NE PAS mettre à la terre sur une conduite de gaz. Renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil. **NE PAS** placer de fusible dans le circuit de mise à la terre ou le neutre.

Exigences liées à la planche anti-basculement

Les planches anti-basculement doivent être fixées en position avant de pousser l'appareil dans l'ouverture.

Remarque : Des planches supplémentaires pourront être requises si l'appareil ne touche pas le mur arrière de l'enceinte. Pour éviter que l'appareil ne bascule vers l'avant, il doit être fixé en place à l'aide d'un soffite ou d'une cale en bois solide.

Informations générales

Exigences d'arrivée d'eau

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les maladies graves voire mortelles, n'utilisez pas l'appareil là où l'eau est de qualité douteuse du point de vue microbiologique ou de qualité inconnue sans effectuer une désinfection adéquate en amont ou en aval du système. Des systèmes certifiés pour la réduction des kystes pourront être utilisés sur de l'eau désinfectée pouvant contenir des kystes filtrables. Les contaminants ou autres substances éliminées ou réduites par ce système d'épuration de l'eau ne sont pas nécessairement dans votre eau.

Utilisez uniquement un tube en cuivre de 1/4" (6 mm) pour la conduite d'eau. Ne pas installer de conduite en cuivre dans un endroit où les températures tombent sous 35°F (1,7°C). Avant d'attacher une conduite en cuivre à l'appareil, purgez au moins 2 pintes (1,9 L) d'eau à travers la conduite en cuivre et dans une chaudière afin de retirer les particules dans la conduite d'eau.

- La Viking Range Corporation ne pourra être tenue pour responsable des dégâts matériels en raison d'une installation ou un raccordement au réseau d'eau incorrects.
- Raccordez un tube de cuivre flexible de 1/4" (6 mm) à la tuyauterie domestique, conformément aux codes et aux décrets locaux.
- La longueur du tube de cuivre doit pouvoir aller de la prise d'arrivée d'eau à la prise de l'appareil avec une longueur supplémentaire pour faciliter l'extraction de l'appareil de l'enceinte pour nettoyage ou entretien. Le tube doit être souple et non rigide, sans barbes aux extrémités.
- Le cheminement du tube en cuivre doit être à plus de 35°F (1,7°C) pour éviter le gel de la conduite d'eau.

- **N'utilisez pas de conduites d'eau en plastique entre la plomberie domestique et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur.**
- **N'utilisez pas la fonction d'auto-perçage d'un robinet-vanne.** Le trou ainsi percé est trop petit pour le débit d'eau requis par la machine à glaçons.
- Si un robinet-vanne n'est pas utilisé, placez un robinet d'arrêt séparé à un endroit accessible entre l'arrivée d'eau et l'appareil. Ne placez pas le robinet d'arrêt derrière l'appareil.
- L'installation des appareils Viking avec un système d'osmose inverse est acceptable tant que la pression d'eau reste au niveau autorisé indiqué ci-dessous. Il est important de noter qu'avec de nombreux systèmes d'osmose inverse, la pression est élevée au départ, mais diminue ensuite à mesure que diminue le niveau d'eau dans la zone de stockage d'osmose inverse. Ce fait doit être pris en considération lors du contrôle de la pression d'eau sortant de l'appareil.
- Raccordez une conduite d'eau FROIDE verticale ou horizontale de 1/2" (1,2 cm) à 1-1/4" (3,2 cm) près de la zone de stockage d'eau.
- Acheminez la conduite d'eau à travers le plancher, le mur arrière ou le mur latéral. Le tube doit reposer à plat par terre derrière l'appareil. Pincez le tube au mur ou au plancher.
- La pression d'eau doit être supérieure à 20 psi (1,37 bar) et inférieure à 120 psi (8,27 bars) sur les modèles sans distributeur, et supérieure à 35 psi (2,41 bars) et inférieure à 120 psi (8,27 bars) sur les modèles à distributeur.

Informations générales

- L'essentiel du poids de l'appareil se situe en haut. Faites très attention lors du déplacement de l'appareil pour l'empêcher de basculer.
- Ne retirez pas le film de protection tant que l'appareil n'est pas à sa position d'utilisation.
- Les quatre pieds de calage doivent toucher le sol pour permettre le soutien et la stabilisation du poids complet.
- Ne lâchez pas l'appareil au sol.
- Retirez les matériaux d'emballage extérieurs avant d'introduire l'appareil dans le domicile.
- Utiliser deux ou plus personnes pour déplacer ou installer l'appareil. La négligence de suivre ces consignes risque de causer des blessures au dos ou d'autres blessures.
- Pour éviter de vous blesser, portez des gants pour effectuer une procédure d'installation quelconque et protégez-vous les yeux avant de couper les sangles métalliques.


RISQUE DE BASCULEMENT

L'appareil est lourd dans sa partie supérieure et bascule facilement s'il n'est pas complètement installé. Laissez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé en place, conformément aux instructions d'installation. Utilisez deux ou plus personnes pour déplacer ou installer l'appareil. Prenez-y vous à deux ou plus pour déplacer et installer l'appareil, sinon il y a risque d'électrocution ou de blessure grave.

Déballage de l'appareil


1. Retirez les sangles supérieure et inférieure.
2. Retirez la protection du haut.
3. Découpez l'arrière du carton entre 1/4" (0,6 cm) à 1" (2,5 cm) environ de l'angle droit à l'aide d'un couteau tout usage déployé sur 1/4" (0,6 cm).
4. Retirez le carton et l'emballage extérieur. Mettez de côté le matériel d'expédition en carton afin de l'utiliser pour protéger la surface pendant l'installation de l'appareil. Déposez la planche anti-basculement, le garde-pieds et les pièces de garniture de porte (Modèles DF) de l'arrière de l'appareil.

Déplacement de l'appareil



Retirez les supports d'expédition du patin en déposant les 4 boulons (2 de chaque côté) à l'aide d'une clé à douille profonde de 1/2" (12,7 mm) et une pince.


Remarque : L'inclinaison de l'appareil n'est pas requise pour le retrait des supports d'expédition.




Glissez le diable entre l'appareil et le patin. Glissez le diable sous l'arrière de l'appareil pour le retirer du patin. Une fois l'appareil retiré du patin, un diable pourra être utilisé sur l'un ou l'autre côté MAIS PAS SUR L'AVANT.

Remarque : Utilisez l'emballage retiré pour protéger les garnitures décoratives ; en outre, assurez-vous que les pieds de calage sont relevés (ajustement 0 mm).


Installation




Placez l'appareil devant la découpe.




(Professionnel) Soulevez le louvre de la grille centrale et retirez-le.



(Designer) Relevez le louvre de la grille centrale en l'inclinant et retirez-le.




À l'aide d'un tourne-écrou magnétique de 8" (20,3 cm), retirez les deux vis de 1/4" (6 mm).




Retirez la grille.


Ajustement des charnières




Retirez les quatre vis latérales et retirez le haut de l'appareil.




Desserrez les quatre vis de charnière. Ajustez la porte. Resserrez les quatre vis de charnière.




Remettez le haut de l'appareil en place. Remettez en place les quatre vis latérales.



Attachez un 2 x 4 au poteau mural (voir l'emplacement exact sur la page des dimensions).




Au besoin, selon le placard et la profondeur, attachez un second 2 x 4 au premier 2 x 4.




Branchez le cordon d'alimentation pour vérifier le fonctionnement de l'appareil.


Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position Marche (ON).




Déplacez l'appareil avec précaution jusqu'à ce qu'il soit en position semi-affleurée avec le placard (selon l'appareil).




Ne décalez pas l'appareil de plus de 3" (7,6 cm) de la face des placards. **Remarque :** Pour éviter d'endommager les placards, placez du carton entre les placards et l'appareil. Lorsque vous déplacez l'appareil, ne resserrez, ne coudez ou n'écrasez pas la conduite d'arrivée d'eau.




Tirez le tube d'arrivée d'eau vers l'avant sous l'appareil. **Remarque :** NE PAS utiliser de conduites d'eau en plastique.




Rincez la conduite d'eau en faisant couler 2 litres d'eau dans un seau. Coupez l'eau.




Raccordez le tube d'arrivée d'eau au robinet à l'aide d'une clé de 1/2" (12,7 mm). **Remarque :** NE PAS trop serrer.




Ouvrez l'arrivée d'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.



Soulevez l'appareil des rouleaux à la hauteur souhaitée et calez l'appareil à l'aide d'une clé de 5/16" (7,9 mm).
Remarque : NE PAS utiliser un appareil électrique. Un serrage excessif risque de causer des dommages.




Serrez des boulons autotaraudeurs au 2 x 4 à l'aide d'une extension de 22" (55,9 cm).




Assurez-vous que le bac de vidange est installé et aligné.

Installation du garde-pieds




Alignez les trous aux deux extrémités des panneaux ajourés et insérez les vis.




À l'aide d'un tourne vis Philips, attachez le le garde-pieds à l'appareil et ajustez le à la hauteur désirée.

Ajustement de la butée de porte




Ouvrez la porte du réfrigérateur de sorte que la butée de la porte et la vis à épaulement soient accessibles.
Remarque : La vis à épaulement doit être dans le trou de position d'ouverture de porte de 110°.




Retirez la vis à épaulement et placez-la dans le trou de position 90° ou 120°.


Installation finale




Remettez la grille d'aération supérieure en place.




À l'aide d'un tourne-écrou magnétique de 8" (20,3 cm), retirez les deux vis de 1/4" (6 mm).




(Professionnel) Reposez le louvre de la grille centrale en place.



(Designer) Reposez le louvre de la grille centrale en place.





Ouvrez la porte. L'affichage doit clignoter.



Appuyez sur la touche « ACTIVATE CONTROLS » et fermez la porte.
Remarque : Il y a un décalage de 6 minutes avant la mise en marche de l'appareil.

Liste de contrôle de performance



- Vérifiez les dimensions des placards.
- Vérifiez l'alimentation électrique et en eau (le cas échéant).
- Installez les dispositifs anti-basculement et assurez-vous que l'appareil est solidement fixé.
- Placez l'appareil dans la découpe, calez-le à la hauteur souhaitée et fixez-le.
- Branchez l'appareil et vérifiez son fonctionnement.
- Raccordez au réseau d'eau (le cas échéant).
 - Assurez-vous que le tube de remplissage de la machine à glaçons est correctement inséré.
 - Assurez-vous que le bras de la machine à glaçons est abaissé.
 - Assurez-vous que le distributeur fonctionne (le cas échéant).

- Alignez les portes au carré.
- Assurez-vous que le bac de vidange est correctement installé et que le raccord d'eau ne fuit pas.
- Installez le garde-pieds.
- Retirez l'emballage et les étiquettes intérieurs et essuyez au chiffon.

Informations sur l'installateur :

Nom de l'installateur : _____


Entreprise d'installation _____

Date : _____


Vérification du fonctionnement

Panneaux de commande

Réfrigérateur intégral




Congélateur intégral



1. Appuyez sur la touche « ACTIVATE CONTROLS ».
2. Vérifiez que l'appareil n'est pas en mode Shabbath.

Si en mode Shabbath :

- A. Le mode Shabbath désactive l'éclairage intérieur, l'affichage (sauf les trois carrés bleus) et l'alarme. (Pour l'indication visuelle du mode Shabbath, voir la figure ci-dessous.)




Pour quitter le mode Shabbath :

- B. Appuyez et tenez « Active Controls » et ensuite « Display Off » pendant 3 secondes. (La commande bipera trois fois pour alerter l'utilisateur que le mode Shabbath est terminé.)
3. Vérifiez que l'appareil n'est pas en mode Démonstrateur.

Si en mode Démonstrateur :

- A. Le mode Démonstrateur désactive le système de réfrigération, mais toutes les autres fonctions sont normales, notamment l'éclairage et les commandes. (Pour l'indication visuelle du mode Démonstrateur, voir la figure ci-dessous.)



Pour quitter le mode Démonstrateur :

- B. Appuyez et tenez la touche « Activate Controls » ; sans la relâcher, appuyez simultanément sur les touches « Higher » et « Alarm off ». (La commande émet trois bips pour signaler à l'utilisateur la désactivation du mode Démonstrateur.)
4. Appuyez simultanément sur les touches « Alarm Off » et « Display Off » et ne relâchez pas avant les bips (démarrage forcé du compresseur).
 5. Tous les modèles doivent être réglés à la cinquième barre pour le réfrigérateur et le congélateur (réglage usine).

Service après-vente et enregistrement

Seules des pièces de rechange agréées pourront être utilisées lors d'un entretien sur l'appareil. Ne réparez et ne remplacez aucune pièce de l'appareil à moins d'une recommandation spécifique dans le manuel. Tout autre entretien devra être confié à un technicien qualifié.

Notez les informations indiquées ci-dessous. Vous en aurez besoin pour tout service après-vente nécessaire. Le numéro de série et le numéro de modèle de votre appareil se situent sur la plaque d'identification fixée derrière l'ampoule du haut.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Date d'installation

Nom du revendeur

Adresse
