

Guide d'installation Viking



Viking Range Corporation

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 États-Unis


(662) 455-1200

Pour des informations sur les produits,

appelez le 1-888-VIKING1 (845-4641)

ou allez sur le site Web Viking

vikingrange.com



Modèles à avant personnalisé
Réfrigérateur/congélateur seul,
réfrigérateur/congélateur côte à côte et
réfrigérateur/congélateur verticaux



Table des matières

Avertissements et informations importantes	3
Modèle vertical	
Dimensions et caractéristiques techniques (36")	6
Dimensions de découpe (36")	8
Dimensions de la planche anti-basculement (36")	9
Dimensions du revêtement (36")	10
Dimensions de la grille sur mesure (36")	11
Côte à côte	
Dimensions (42")	13
Dimensions (48")	14
Caractéristiques techniques (42" et 48")	15
Dimensions de découpe (42")	16
Dimensions de la planche anti-basculement (42")	17
Dimensions de découpe (48")	18
Dimensions de la planche anti-basculement (48")	19
Dimensions du revêtement (42")	20
Dimensions du revêtement (48")	21
Dimensions de la grille sur mesure (42")	22
Dimensions de la grille sur mesure (48")	23
Réfrigérateur/congélateur seuls	
Dimensions et caractéristiques techniques (30" et 36")	24
Dimensions de découpe (30")	26
Dimensions de la planche anti-basculement (30")	27
Dimensions de découpe (36")	28
Dimensions de la planche anti-basculement (36")	29
Dimensions (30" double)	30
Dimensions (30" et 36" doubles)	31
Dimensions (36" double)	32
Caractéristiques techniques (double)	33
Dimensions de découpe (30" double)	34
Dimensions de la planche anti-basculement (30" double)	35
Dimensions de découpe (30" et 36" doubles)	36
Dimensions de la planche anti-basculement (30" et 36" doubles)	37
Dimensions de découpe (36" double)	38
Dimensions de la planche anti-basculement (36" double)	39
Dimensions du revêtement (30" et 36")	40
Dimensions de la grille sur mesure (30")	41
Dimensions de la grille sur mesure (36")	42
Dimensions de la grille sur mesure (30" double)	43
Dimensions de la grille sur mesure (30" et 36" doubles)	44
Dimensions de la grille sur mesure (36" double)	45
Informations sur les armoires	46
Dimensions du panneau latéral sur mesure	48
Informations générales sur le panneau sur mesure	49
Démontage de l'encadrement du distributeur d'eau et de glaçons	49
Installation du panneau de porte sur mesure – (Réfrigérateur ou congélateur)	51
Installation de l'encadrement du distributeur d'eau et de glaçons	54
Ruban de garniture de porte	55
Découpe de charnière du panneau sur mesure	56
Installation de la grille sur mesure	56
Informations générales	58
Déballage et déplacement	60
Installation	61
Ajustement des charnières	62
Installation du garde-pieds	64
Ajustement de la butée de porte	65
Installation du filtre à eau	66
Caractéristiques techniques du système de filtre à eau	67
Installation finale	68
Liste de contrôle de performance	69
Panneaux de commande	70
Service après-vente et enregistrement	72

IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions

- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur nominale de l'appareil. Une plaque des valeurs nominales électriques spécifiant la tension, la fréquence, la puissance, l'intensité et les phases est attachée au produit.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, le travail d'installation et de câblage électrique doit être confié à un technicien qualifié, conformément à tous les codes et normes applicables, y compris les constructions cotées pour leur résistance au feu.
- L'installateur devra laisser ces instructions au consommateur, qui devra les conserver pour pouvoir les présenter à un inspecteur local ou s'y référer ultérieurement.

Vous avez pour responsabilité :

- la conformité aux caractéristiques techniques et aux dimensions d'installation.
- l'installation correcte de l'appareil.
- le retrait de toutes les moulures et tous les panneaux décoratifs qui empêchent la maintenance de l'appareil.
- la vérification que vous disposez de ces matériels (non fournis avec votre appareil), qui sont nécessaires pour une installation correcte :
 - Tube en cuivre de 1/4 po (6 mm) avec robinet d'arrêt
 - 6 – vis à bois #8 x 3 po (7,6 cm) (des vis plus longues pourront être requises)
 - 1 – Robinet-vanne à étrier (**N'UTILISEZ PAS** la fonction d'auto-perçage du robinet)
- l'assurance que le sol supportera l'appareil, les panneaux de porte et le contenu (540 kg environ).
- la disponibilité d'une prise électrique de terre.
- l'assurance que l'emplacement permettra l'ouverture des portes de 90° minimum.

⚠ Votre sécurité et celle des autres est très importante.

De nombreuses consignes de sécurité importantes figurent dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez **TOUJOURS** ces consignes.



C'est le symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole vous signale des dangers susceptibles de vous tuer ou vous blesser, vous et d'autres.

Toutes les consignes de sécurité sont précédées du symbole et du mot **DANGER** ou **AVERTISSEMENT**. Ces mots ont la signification suivante :

⚠ DANGER

Dangers ou pratiques dangereuses qui CAUSERONT des blessures graves ou mort d'homme.

⚠ AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses qui RISQUENT de causer des blessures graves ou mort d'homme.

Toutes les consignes de sécurité identifieront le danger, expliqueront comment réduire le risque de blessure et ce qui risque de se produire si ces instructions ne sont pas suivies.

IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions

Une prise **GFI** devra être utilisée si exigée par **NFPA-70 (Code électrique national), les lois fédérales/d'État/locales ou les décrets locaux.**


- L'utilisation obligatoire d'une prise GFI est normalement liée à l'emplacement de la prise par rapport à une source significative d'eau ou d'humidité.
- La Viking Range Corporation ne garantit PAS les problèmes résultant de prises GFI mal installées ou non conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'emploi d'une prise GFI est requis, celle-ci devra être :

- Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
- Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre DÉCONSEILLÉ)
- De classe A (intensité de déclenchement $5 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$) conformément à la norme UL 943
- En bon état et sans joints desserrés (cas d'une utilisation à l'extérieur)
- Protégée de l'humidité (eau, vapeur, haute humidité) autant que raisonnablement possible

IMPORTANT – Lisez et suivez ces instructions


⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE BASCULEMENT
L'appareil est lourd dans sa partie supérieure et bascule facilement s'il n'est pas complètement installé. Laissez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé en place, conformément aux instructions d'installation.

Prenez-y-vous à deux ou plus pour déplacer et installer l'appareil, sinon il y a risque d'électrocution ou de blessure grave.


⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Débranchez l'alimentation ou placez l'interrupteur de marche/arrêt sur position Arrêt avant de retirer la grille supérieure. Sinon, il y a risque d'électrocution ou de décès.

L'essentiel du poids de l'appareil se situe en haut. Faites très attention lors du déplacement de l'appareil pour l'empêcher de basculer. Placez du carton ou du contreplaqué sous l'appareil jusqu'à ce qu'il soit installé à sa position finale d'utilisation pour protéger les sols.

Dimensions (modèle vertical)




Caractéristiques techniques (modèle vertical)

Modèle vertical 36"	
Description	DFBB536
Largeur totale	36 po (91,5 cm)
Hauteur totale (à partir du bas)	82-3/4 po (210,2 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)
Profondeur totale (de l'arrière)	Au bord avant de la garniture latérale : 23-13/16 po (60,5 cm) Jusqu'à l'avant de la grille supérieure : 24-3/4 po (62,9 cm) Jusqu'au bord avant de la garniture de porte : 24 po (61 cm)
Largeur de découpe	36 po (91,5 cm)
Hauteur de découpe	82-7/8 po (210,5 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)
Profondeur de découpe	24 po (61 cm) min.*
Exigences électriques	Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée
Consommation maximum	9,9 A
Exigences d'arrivée d'eau	Tube de cuivre de 6 mm; 20 psi minimum; 120 psi maximum
Dimensions intérieures hors-tout	
Réfrigérateur	15,2 pi³ (431 litres)
Congélateur	5,1 pi³ (145 litres)
Capacité totale	20,3 pi³ (576 litres)
Poids maximum du panneau	Aliments frais 45 lb (20,4 kg) Congélateur 20 lb (9 kg)
Poids d'embarquement approximatif	500 lb (227,3 kg)

***Remarque :** Les modèles à revêtement intégral affleurent avec les ouvertures d'armoire de 25 po (63,5 cm) de profondeur. Ils peuvent être installés dans des ouvertures standard de 24 po (61,0 cm) de profondeur. Les faces de la porte et la grille supérieure dépasseront de 3/4 po (1,9 cm).


Dimensions de la découpe

(réfrigérateur/congélateur verticaux)



Dimensions de la planche anti-basculement (réfrigérateur/congélateur verticaux)

Modèle vertical 36"



Une planche 2 po x 4 po de 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm).


Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.

Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.

Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.


Dimensions du revêtement (modèle vertical)

Panneaux sur mesure du modèle 36"



Dimensions de la grille sur mesure (modèle vertical)


36" Custom Grille



Dimensions de la grille sur mesure


(modèle vertical)

Grille sur mesure du modèle 36" double




Dimensions (modèle côte à côte)

Côte à côte 42"



Dimensions (modèle côte à côte)



Caractéristiques techniques


(modèle côte à côte)

Côte à côte 42"		
Description	DFSB542	DFSB542D
Largeur totale	42 po (106,7 cm)	
Hauteur totale (à partir du bas)	82-3/4 po (210,2 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)	
Profondeur totale (de l'arrière)	Au bord avant de la garniture latérale : 23-13/16 po (60,5 cm) Jusqu'à l'avant de la grille supérieure : 24-3/4 po (62,9 cm) Jusqu'au bord avant de la garniture de porte : 24 po (61 cm)*	
Largeur de découpe	42 po (106,7 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8 po (210,5 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)	
Profondeur de découpe	24 po (61 cm) min.*	
Exigences électriques	Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,9 A	
Exigences d'arrivée d'eau	Tube de cuivre de 1/4 po (6 mm); 20 psi minimum; 120 psi maximum	Tube de cuivre de 1/4 po (6 mm); 35 psi minimum; 120 psi maximum
Dimensions intérieures hors-tout		
Réfrigérateur	15 pi³ (425 litres)	14,5 pi³ (411 litres)
Congélateur	9 pi³ (255 litres)	8,6 pi³ (244 litres)
Capacité totale	24 pi³ (680 litres)	23,1 pi³ (654 litres)
Poids maximum du panneau	Aliments frais 40 lb (18,1 kg)	Congélateur 35 lb (15,9 kg)
Poids d'embarquement approximatif	525 lb (236,2 kg)	


Côte à côte 48"		
Description	DFSB548	DFSB548D
Largeur totale	48 po (121,9 cm)	
Hauteur totale (à partir du bas)	82-3/4" (210.2 cm) min. to 84-1/16" (213.5 cm) max.	
Profondeur totale (de l'arrière)	Au bord avant de la garniture latérale : 23-13/16 po (60,5 cm) Jusqu'à l'avant de la grille supérieure : 24-3/4 po (62,9 cm) Jusqu'au bord avant de la garniture de porte : 24 po (61 cm)*	
Largeur de découpe	48 po (121,9 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8 po (210,5 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)	
Profondeur de découpe	24 po (61 cm) min.*	
Exigences électriques	Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,9 A	
Exigences d'arrivée d'eau	Tube de cuivre de 1/4 po (6 mm);) ; 20 psi minimum; 120 psi maximum	Tube de cuivre de 1/4 po (6 mm); 35 psi minimum; 120 psi maximum
Dimensions intérieures hors-tout		
Réfrigérateu	18,5 pi³ (524 litres)	17,9 pi³ (507 litres)
Congélateur	8,9 pi³ (252 litres)	8,5 pi³ (241 litres)
Capacité totale	27,4 pi³ (776 litres)	26,4 pi³ (748 litres)
Poids maximum du panneau	Aliments frais 50 lb (22,7 kg)	Congélateur 35 lb (15,9 kg)
Poids d'embarquement approximatif	650 lb (292,5 kg)	

***Remarque :** Les modèles à revêtement intégral affleurent avec les ouvertures d'armoire de 25 po (63,5 cm) de profondeur. Ils peuvent être installés dans des ouvertures standard de 24 po (61,0 cm) de profondeur. Les faces de la porte et la grille supérieure dépasseront de 3/4 po (1,9 cm).

Dimensions de la découpe (modèle côte à côte)




Dimensions de la planche anti-basculement (modèle côte à côte)




Une planche 2 po x 4 po de 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm).
Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.

Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.
Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.

Dimensions de la découpe (modèle côte à côte)



Dimensions de la planche anti-basculement (modèle côte à côte)



Une planche 2 po x 4 po de 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm).


Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.

Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.


Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.

Dimensions du revêtement (modèle côte à côte)

Dimensions du revêtement (modèle côte à côte)




Remarque : Les revêtements de panneau doivent être des panneaux une pièce secs, pleins et droits. L'emploi de plusieurs panneaux pour obtenir les dimensions souhaitées n'est pas recommandé.



Remarque : Les revêtements de panneau doivent être des panneaux une pièce secs, pleins et droits. L'emploi de plusieurs panneaux pour obtenir les dimensions souhaitées n'est pas recommandé.

Dimensions (réfrigérateur/congélateur seul)



Caractéristiques techniques

(réfrigérateur/congélateur seul)


Réfrigérateur/congélateur seul 30"		
Description	DFFB530	DFRB530
Largeur totale	30 po (76,2 cm)	
Hauteur totale (à partir du bas)	82-3/4 po (210,2 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)	
Profondeur totale (de l'arrière)	Au bord avant de la garniture latérale : 23-13/16 po (60,5 cm) Jusqu'à l'avant de la grille supérieure : 24-3/4 po (62,9 cm) Jusqu'au bord avant de la garniture de porte : 24 po (61,0 cm)	
Largeur de découpe	30 po (76,2 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8 po (210,5 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)	
Profondeur de découpe	24 po (61 cm) min.*	
Exigences électriques	Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,9 A	
Exigences d'arrivée d'eau	Tube de cuivre de 6 mm; 20 psi minimum; 120 psi maximum	Sans objet
Dimensions intérieures hors-tout	Capacité totale	
	15,9 pi³ (450 litres)	18,2 pi³ (516 litres)
Poids maximum du panneau	50 lb (22,7 kg)	
Poids d'embarquement approximatif	425 lb (193,2 kg)	

Réfrigérateur/congélateur seul 36"		
Description	DFFB536	DFRB536
Largeur totale	36 po (91,5 cm)	
Hauteur totale (à partir du bas)	82-3/4 po (210,2 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)	
Profondeur totale (de l'arrière)	Au bord avant de la garniture latérale : 23-13/16 po (60,5 cm) Jusqu'à l'avant de la grille supérieure : 24-3/4 po (62,9 cm) Jusqu'au bord avant de la garniture de porte : 24 po (61,0 cm)	
Largeur de découpe	36 po (91,5 cm)	
Hauteur de découpe	82-7/8 po (210,5 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)	
Profondeur de découpe	24 po (61 cm) min.*	
Exigences électriques	Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée	
Consommation maximum	9,9 A	
Exigences d'arrivée d'eau	Tube de cuivre de 6 mm; 20 psi minimum; 120 psi maximum	Sans objet
Dimensions intérieures hors-tout	Capacité totale	
	19,1 pi³ (541 litres)	22,8 pi³ (646 litres)
Poids maximum du panneau	60 lb (27,2 kg)	
Poids d'embarquement approximatif	500 lb (227,3 kg)	

***Remarque :** Les modèles à revêtement intégral affleurent avec les ouvertures d'armoire de 25 po (63,5 cm) de profondeur. Ils peuvent être installés dans des ouvertures standard de 24 po (61 cm) de profondeur. Les faces de la porte et la grille supérieure dépasseront de 3/4 po (1,9 cm).


Dimensions de la découpe

(réfrigérateur/congélateur seul)



Dimensions de la planche anti-basculement (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 30"




Une planche 2 po x 4 po de 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm).
Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.

Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.
Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.


Dimensions de la découpe

(réfrigérateur/congélateur seul)



Dimensions de la planche anti-basculement (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 36"




Une planche 2 po x 4 po de 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm).
Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.

Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.
Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.


Dimensions (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 30" double




Dimensions (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 30" et 36" double



Dimensions (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 36" double



Caractéristiques techniques

(réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul double*			
Description	(2) modèles 30"	(1) modèle 36" et (1) modèle 30"	(2) modèles 36"
Largeur totale	60 po (152,4 cm)	66 po (167,6 cm)	72 po (182,9 cm)
Hauteur totale (à partir du bas)	82-3/4 po (210,2 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)		
Profondeur totale (de l'arrière)	Au bord avant de la garniture latérale : 23-13/16 po (60,5 cm) Jusqu'à l'avant de la grille supérieure : 24-3/4 po (62,9 cm) Jusqu'au bord avant de la garniture de porte : 24 po (61 cm)		
Largeur de découpe	60 po (152,4 cm)	66 po (167,6 cm)	72 po (182,9 cm)
Hauteur de découpe	82-7/8 po (210,5 cm) à 84-1/16 po (213,5 cm)		
Profondeur de découpe	24 po (61 cm) min.**		
Exigences électriques	(2) Circuit dédié 115 V, 60 Hz, 15 A; cordon à 3 fils avec fiche de terre (3 lames) attachée		
Consommation maximum	9,9 A par appareil		
Exigences d'arrivée d'eau (congélateur seulement)	Tube de cuivre de 6 mm; 20 psi minimum; 120 psi maximum		
Dimensions intérieures hors-tout	Congélateur 30 : 15,9 pi³ (450 litres) Réfrigérateur 30" : 18,2 pi³ (516 litres) Congélateur 36" : 19,1 pi³ (541 litres) Réfrigérateur 36" : 22,8 pi³ (646 litres)		
Poids maximum du panneau	Réfrigérateur/congélateur seul 30" : 50 lb (22,7 kg) Réfrigérateur/congélateur seul 36" : 60 lb (27,2 kg)		
Poids d'embarquement approximatif	Réfrigérateur/congélateur seul 30"	425 lb (193,2 kg)	Réfrigérateur/congélateur seul 36" : 500 lb (227,3 kg)


*Pour l'installation de deux appareils côte à côte, l'achat d'un ensemble de grille séparé (accessoire) est requis.

**Remarque : Les modèles à revêtement intégral affleurent avec les ouvertures d'armoire de 25 po (63,5 cm) de profondeur. Ils peuvent être installés dans des ouvertures standard de 24 po (61 cm) de profondeur. Les faces de la porte et la grille supérieure dépasseront de 3/4 po (1,9 cm).

Dimensions de la découpe


(réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 30" double



Dimensions de la planche anti-basculement (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 30" double




Une planche 2 po x 4 po par appareil 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm).
Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.

Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.
Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.

Dimensions de la découpe


(réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 30" et 36" double



Dimensions de la planche anti-basculement (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 30" et 36" double



Une planche 2 po x 4 po par appareil 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm)
Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.


Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.
Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.

Remarque : Dimensions illustrées pour un modèle réfrigérateur/congélateur seul 36" à gauche. Inversez les planches si les appareils sont installés à droite.

Dimensions de la découpe


(réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 36" double



Dimensions de la planche anti-basculement (réfrigérateur/congélateur seul)

Réfrigérateur/congélateur seul 36" double



Une planche 2 po x 4 po par appareil 1-1/2 po (3,8 cm) x 3-1/2 po (8,9 cm)
Remarque : Si l'appareil est installé plus profondément que 24 po (61 cm), placez derrière la planche une cale mesurant la différence.


Le dessous de la planche anti-basculement se situe à 3-7/8 po (9,8 cm) en dessous de la hauteur d'ouverture.

Remarque : Le haut de l'appareil doit être fermement plaqué contre le dessous de la planche anti-basculement.


Dimensions du revêtement

(réfrigérateur/congélateur seul)

Panneaux sur mesure du modèle 30"



Panneaux sur mesure du modèle 36"




Remarque : Le positionnement de la visserie peut varier selon l'installation (simple ou double).

Remarque : Les revêtements de panneau doivent être des panneaux une pièce secs, pleins et droits. L'emploi de plusieurs panneaux pour obtenir les dimensions souhaitées n'est pas recommandé.


Dimensions de la grille (réfrigérateur/congélateur seul)

Grille sur mesure du modèle 30"




Dimensions de la grille (réfrigérateur/congélateur seul)

Grille sur mesure du modèle 36"




Dimensions de la grille (réfrigérateur/congélateur seul)

Grille sur mesure du modèle 30" double




Dimensions de la grille (réfrigérateur/congélateur seul)

Grille sur mesure des modèles 30" et 36" doubles




Dimensions de la grille (réfrigérateur/congélateur seul)

Grille sur mesure du modèle 36" double




Informations sur les armoires

Les modèles à revêtement intégral (avec panneaux de 3/4 po [1,9 cm] d'épaisseur et poignées sur mesure localement fournies) affleurent dans des ouvertures d'armoire de 25 po (63,5 cm) de profondeur (profondeur du comptoir), sans dépasser, mis à part les poignées sur mesure.




Informations sur les armoires

Les modèles à revêtement intégral peuvent être installés dans des ouvertures standard de 24 po (61 cm) de profondeur. Toutefois, les faces de la porte et la grille supérieure dépasseront de 3/4 po (1,9 cm). Cela est idéal pour l'alignement sur des portes d'armoire à revêtement intégral.



Dimensions sur mesure du panneau latéral



Remarque : L'ajout de panneaux latéraux de 3/4 po (1,9 cm) ajoute 3/4 po (1,9 cm) à la largeur totale du produit pour chaque panneau utilisé.

Remarque : Exige un ensemble de visserie de panneau latéral (SPHKDS).

Encoche de garde-pieds en option
(Dimensions en fonction des armoires)

***Remarque :** Selon la hauteur des pieds de calage et la hauteur de l'armoire.

Informations générales sur le panneau sur mesure

Options de finition sur mesure


- Toutes les installations doivent permettre l'ouverture de la porte du réfrigérateur et du congélateur de 90° minimum.
- Pour une installation sur un mur latéral ou en coin, prévoyez un panneau de remplissage standard de 3 po (7,6 cm) pour garantir l'ouverture de la ou des portes à 90°.

Remarque : Si une poignée sur mesure est utilisée, un panneau de remplissage plus large


pourra être nécessaire.

- L'épaisseur du panneau ne doit pas dépasser 1 po (2,5 cm) côté charnières. Les panneaux plus épais interféreront avec l'ouverture et le dégagement de la porte.
- Un panneau de remplissage en bois ou panneau isolant de 1/4 po (6 mm) devra être utilisé entre la porte et le panneau en bois de 3/4 po pour éviter la formation de condensation.


Démontage de l'encadrement du distributeur d'eau et de glaçons (if required). **Remarque :** modèle Designer illustré.




Retirez l'emballage autour de l'encadrement.



Saisissez le levier coulissant et écartez-le de l'encadrement.




Retirez le plateau ramasse-gouttes de la partie inférieure de l'encadrement pour exposer 2 vis.




Retirez les vis.


Démontage de l'encadrement du distributeur d'eau et de glaçons (au besoin) (suite)



Retirez les 2 vis supplémentaires sous la section supérieure de l'encadrement.




Retirez le support de fixation.



En saisissant l'encadrement des deux côtés, écartez-le de l'ouverture de porte.


Remarque : L'encadrement doit être tiré par en bas, puis lentement vers le bas pour vider le tube de distribution d'eau.




Placez l'encadrement et le plateau ramasse-gouttes en lieu sûr jusqu'au moment de l'installation.

Pour la procédure de réinstallation, reportez-vous aux pages 52-53.


Installation du panneau de porte sur mesure (Réfrigérateur ou congélateur)




Retirez les vis de l'armoire côté poignée et réglez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme.




Retirez toutes les vis de la garniture de porte côté poignée. Retirez les deux vis des garnitures de porte supérieure et inférieure. Retirez la garniture de porte côté poignée.




Retirez le support FOL.



Mesurez et marquez le premier trou pour chaque support.




Attachez le support Z côté charnières du panneau sur mesure. Attachez le support FOL côté poignée du panneau sur mesure.




Poussez le panneau en bois sur mesure sur la porte.


Installation du panneau de porte sur mesure (réfrigérateur ou congélateur) (suite)



Glissez le panneau en bois sur mesure côté charnière, en vous assurant que le support en Z s'enclenche dans le support FOL de la porte.




Réinstallez la garniture de porte côté poignée et ses vis.




Réinstallez la garniture d'armoire et les vis.


Installation du panneau de porte sur mesure (modèle vertical) (suite)




Ouvrez la porte du congélateur. Retirez les vis de la garniture de porte avec un tournevis cruciforme.




Retirez le support FOL.




Mesurez et marquez le premier trou de chaque côté du support.



Attachez le support FOL au panneau sur mesure.




Alignez et glissez le panneau en bois sur mesure sur la porte.




Réinstallez la garniture de porte et ses vis.


Installation de l'encadrement du distributeur d'eau et de glaçons (au besoin)




Installez les panneaux en bois sur mesure en suivant les instructions d'installation du produit.




Situez l'ouverture dans la porte et positionnez l'encadrement. **Remarque :** Les graphiques de l'encadrement seront en haut; inclinez-le légèrement pour permettre à l'eau de s'écouler du tube.




Poussez fermement dans le trou jusqu'à ce que les trous de vis s'alignent sur ceux du trou.



Installez deux vis dans la partie inférieure de l'encadrement, mais **SANS** serrer à fond.




Positionnez le support de fixation supérieur sur les trous situés sous la section supérieure de l'encadrement.




Pour une porte à charnières à gauche, découpez 5/8 po x 2-3/4 po en bas à gauche. **Remarque :** La procédure montre le panneau à l'envers et cranté pour l'application « charnières à gauche ». Les dimensions sont inversées côté droit.


Installation de l'encadrement du distributeur d'eau et de glaçons (au besoin) (suite)



Ajustez et repositionnez l'encadrement au besoin. Serrez bien toutes les vis.




Remettez le plateau ramasse-gouttes dans la partie inférieure de l'encadrement.




Alignez le commutateur de la machine à glaçons sur le levier coulissant et appuyez fermement jusqu'à ce que le levier affleure avec l'encadrement.

Installation du ruban de garniture de porte




Pour appliquer la garniture de porte, utilisez le rouleau de ruban situé dans le tiroir de l'appareil.

Découpe de charnière du panneau sur mesure (modèle vertical) (au besoin)



Pour une porte à charnières à gauche, découpez 5/8 po x 3 po en bas à gauche. **Remarque :** La procédure montre le panneau à l'envers et cranté pour l'application « charnières à gauche ». Les dimensions sont inversées côté droit.


Mesurez et découpez une diagonale de 2-1/16 po (6,6 cm) en bas à gauche.



Découpez la diagonale en bas à gauche.

Vue finale de l'angle inférieur.


Installation de la grille sur mesure



Retirez la lame de la grille centrale.


Retirez les deux vis de 1/4 po (0,6 cm) avec un tournevis long magnétique de 8 po (20,3 cm) de longueur minimum.

Installation de la grille sur mesure (suite)




Tirez la grille de ventilation vers l'avant.

Retirez les 2 supports de la grille de ventilation.



À l'aide des huit vis retirées des supports, attachez les supports à la grille en bois sur mesure en utilisant les avant-trous. (Pour l'alignement et le positionnement corrects des avant-trous, reportez-vous aux caractéristiques techniques du revêtement de la grille.)

Insérez la grille de ventilation sur mesure.



Installez deux vis de 1/4 po (0,6 cm) avec un tournevis long magnétique de 8 po (20,3 cm) de longueur minimum.

Installez la lame centrale de la grille de ventilation sur mesure.

Informations générales

Exigences de surface

Vérifiez ce qui suit :

- L'espace prévu dans la résidence convient pour l'installation de l'appareil, qui pourra par ailleurs passer les portes et les coins.
- Les sols peuvent supporter le poids de l'appareil, plus le poids des aliments (540 kg environ par appareil).
- Le mur arrière est solide et capable de soutenir deux 2 X 4 montées horizontalement (fournies) et boulonnées à deux poteaux muraux. Les têtes de boulon des planches 2 X 4 doivent affleurer avec le 2 X 4 pour ne pas faire obstruction.
- Retirez tout ce qui est attaché aux murs arrière ou latéraux qui risquerait de gêner l'installation.
- Les dimensions de découpe sont précises.
- La prise électrique est au bon endroit.
- La conduite d'arrivée d'eau est au bon endroit.
- **N'INSTALLEZ PAS** un appareil de réfrigération près d'une source de chaleur ou à un endroit où la température ambiante chutera à moins de 60 °F (16 °C).

Alimentation électrique

Il incombe au client de :

- Contacter un installateur/électricien qualifié.
- S'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme au National Electrical Code, à ANSI/NFPA 70 (dernière édition) ou à C22.1-1998 et C22.2 n° 0-M91 (ou la dernière édition), et tous les codes et décrets locaux. Une alimentation électrique à fusible de 115 V, 60 Hz, 15 A est requise. Un circuit séparé alimentant uniquement cet appareil est requis. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation à fiche de terre à 3 lames. Pour minimiser le risque d'électrocution, le cordon devra être branché sur une prise de terre murale correspondante (3 trous). **N'UTILISEZ PAS de rallonge électrique.**

Si les codes permettent l'utilisation d'un fil de terre séparé, il est recommandé qu'un électricien qualifié détermine que le chemin de mise à la terre est adéquat.

N'EFFECTUEZ PAS la mise à la terre sur une conduite de gaz. Renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil. **NE PLACEZ PAS** de fusible dans le circuit de mise à la terre ou le neutre.

Exigences liées à la planche anti-basculement

Les planches anti-basculement doivent être fixées en position avant de pousser l'appareil dans l'ouverture.

Remarque : Des planches supplémentaires pourront être requises si l'appareil ne touche pas le mur arrière de l'enceinte. Pour éviter que l'appareil ne bascule vers l'avant, il doit être fixé en place à l'aide d'un soffite ou d'une cale en bois solide.

Informations générales

Exigences d'arrivée d'eau

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les maladies graves voire mortelles, **N'UTILISEZ PAS** l'appareil là où l'eau est de qualité douteuse du point de vue microbiologique ou de qualité inconnue sans effectuer une désinfection adéquate en amont ou en aval du système. Des systèmes certifiés pour la réduction des kystes pourront être utilisés sur de l'eau désinfectée pouvant contenir des kystes filtrables. Les contaminants ou autres substances éliminés ou réduits par ce système d'épuration de l'eau ne sont pas nécessairement dans votre eau.

Utilisez uniquement un tube en cuivre de 6 mm pour la conduite d'eau. N'installez PAS le tube en cuivre à un endroit où les températures chutent en dessous de 35 °F (1,7 °C). Avant d'attacher le tube en cuivre à l'appareil, faites couler au moins 1,9 l d'eau dans le tube en cuivre en la recueillant dans un seau pour éliminer toutes les particules de la conduite d'eau.

- La Viking Range Corporation ne pourra être tenue responsable des dégâts matériels en raison d'une installation ou d'un raccordement au réseau d'eau incorrects.
- Raccordez un tube de cuivre flexible de 1/4 po (6 mm) à la tuyauterie du domicile, conformément aux codes et aux décrets locaux.
- La longueur du tube de cuivre doit pouvoir aller de la prise d'arrivée d'eau à la prise de l'appareil avec une longueur supplémentaire pour faciliter l'extraction de l'appareil de l'enceinte pour nettoyage ou maintenance. Le tube doit être souple et non rigide, sans barbes aux extrémités.

- La température du tube en cuivre doit être à plus de 35 °F (1,7 °C) pour éviter le gel de la conduite d'eau.
- **N'utilisez PAS de conduites d'eau en plastique entre la plomberie du domicile et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur.**
- N'utilisez **PAS** la fonction d'auto-perçage d'un robinet-vanne. Le trou ainsi percé est trop petit pour le débit d'eau requis par la machine à glaçons.
- Si un robinet-vanne n'est pas utilisé, placez un robinet d'arrêt séparé à un endroit accessible entre l'arrivée d'eau et l'appareil. **N'INSTALLEZ PAS** le robinet d'arrêt derrière l'appareil.
- L'installation des appareils Viking avec un système d'osmose inverse est acceptable **tant que la pression d'eau reste au niveau autorisé indiqué ci-dessous**. Il est important de noter qu'avec de nombreux systèmes d'osmose inverse, la pression est élevée au départ, mais diminue ensuite à mesure que diminue le niveau d'eau dans la zone de stockage d'osmose inverse. Ce fait doit être pris en considération lors du contrôle de la pression d'eau sortant de l'appareil.
- Raccordez une conduite verticale ou horizontale d'eau FROIDE (longueur : 1/2 à 1-1/4 po/1,2 à 3,2 cm) près de la zone de stockage d'eau.
- Acheminez la conduite d'eau à travers le plancher, le mur arrière ou le mur latéral. Le tube doit reposer à plat par terre derrière l'appareil. Pincez le tube au mur ou au plancher.
- La pression d'eau doit être supérieure à 20 psi (1,37 bar) et inférieure à 120 psi (8,27 bars) sur les modèles sans distributeur, et supérieure à 35 psi (2,41 bars) et inférieure à 120 psi (8,27 bars) sur les modèles à distributeur.

Informations générales

- L'essentiel du poids de l'appareil se situe en haut. Faites très attention lors du déplacement de l'appareil pour l'empêcher de basculer.
- Ne retirez **PAS** le film de protection tant que l'appareil n'est pas à sa position d'utilisation.
- Les quatre pieds de calage doivent toucher le sol pour permettre le soutien et la stabilisation du poids complet.
- **NE LÂCHEZ PAS** l'appareil au sol.
- Retirez les matériaux d'emballage extérieurs avant d'introduire l'appareil dans le domicile.
- Prenez-y-vous à deux ou plus pour déplacer et installer l'appareil, sinon il y a risque de blessure au dos ou autre.
- Pour éviter de vous blesser, portez des gants pour effectuer une procédure d'installation quelconque et protégez-vous les yeux avant de couper les sangles métalliques.


Risque de basculement

L'appareil est lourd dans sa partie supérieure et bascule facilement s'il n'est pas complètement installé. Laissez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé en place, conformément aux instructions d'installation. Prenez-y-vous à deux ou plus pour déplacer et installer l'appareil, sinon il y a risque d'électrocution ou de blessure grave.


Déballage de l'appareil

1. Retirez les sangles supérieure et inférieure.
2. Retirez la protection du haut.
3. Découpez l'arrière du carton entre 0,6 et 2,5 cm environ de l'angle droit à l'aide d'un couteau tout usage déployé sur 0,6 cm.
4. Retirez le carton et l'emballage extérieur. Conservez le carton pour protéger les sols lors de l'installation de l'appareil. Retirez la planche anti-basculement, le garde-pieds et les garnitures de porte (modèles DF) de l'arrière de l'appareil.

Déplacement de l'appareil




Retirez les supports d'expédition du patin en retirant les 4 boulons (2 de chaque côté) à l'aide d'une clé à douille profonde de 1/2 po (12 mm) et d'une pince.
Remarque : L'inclinaison de l'appareil n'est pas requise pour le retrait des supports d'expédition.




Glissez le diable entre l'appareil et le patin. Retirez l'appareil du patin.

Remarque : Utilisez l'emballage retiré pour protéger les garnitures décoratives; en outre, assurez-vous que les pieds de calage sont relevés (ajustement 0 mm).


Installation




Placez l'appareil devant la découpe.




Relevez le louvre de la grille centrale et retirez-le.



Relevez le louvre de la grille centrale en l'inclinant et retirez-le.




À l'aide d'un tourne-écrou magnétique de 8 po (20,3 cm), retirez les deux vis de 1/4 po (6 mm).




Retirez la grille.


Ajustement des charnières




Retirez les quatre vis latérales et retirez le haut de l'appareil.




Desserrez les quatre vis de charnière. Ajustez la porte. Resserrez les quatre vis de charnière.




Remettez en place le haut de l'appareil et les quatre vis latérales.



Attachez un 2 x 4 au poteau mural (voir l'emplacement exact sur la page des dimensions).




Au besoin, selon l'armoire et la profondeur, attachez un second 2 x 4 au premier 2 x 4.




Branchez le cordon d'alimentation pour vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position Marche.


Installation (suite)




Ne décalez pas l'appareil de plus de 7,6 cm de la face des armoires.
Remarque : Pour éviter d'endommager les armoires, placez du carton entre les armoires et l'appareil. Lorsque vous déplacez l'appareil, ne resserrez, ne coudez ou **N'ÉCRASEZ PAS** la conduite d'arrivée d'eau.




Déplacez l'appareil avec précaution jusqu'à ce qu'il soit en position semi-affleurée avec l'armoire (selon l'appareil).




Tirez le tube d'arrivée d'eau vers l'avant sous l'appareil.
Remarque : **N'UTILISEZ PAS** de conduites d'eau en plastique.



Rincez la conduite d'eau en faisant couler 2 litres d'eau dans un seau. Coupez l'eau.




Raccordez le tube d'arrivée d'eau au robinet à l'aide d'une clé de 1/2 po (12 mm).
Remarque : **NE SERREZ PAS** trop.




Ouvrez l'arrivée d'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.


Ajustement des charnières (suite)



Soulevez l'appareil des rouleaux à la hauteur souhaitée et calez l'appareil à l'aide d'une clé de 5/16 po (7,9 mm).
Remarque : N'UTILISEZ PAS d'appareil électrique. Un serrage excessif risque de causer des dommages.




Serrez des boulons autotaraudeurs au 2 x 4 à l'aide d'une extension de 55,9 cm.




Assurez-vous que le bac de vidange est installé et aligné.

Installation du garde-pieds




Alignez les trous aux deux extrémités des panneaux ajourés et insérez les vis.




À l'aide d'un tournevis cruciforme, attachez le garde-pieds à l'appareil et ajustez-le à la hauteur souhaitée.

Ajustement de la butée de porte

(côte à côte/réfrigérateur seul/congélateur seul)




Ouvrez la porte du réfrigérateur de sorte que la butée de la porte et la vis à épaulement soient accessibles.
Remarque : La vis à épaulement doit être dans le trou de position d'ouverture de porte de 110°.




Retirez la vis à épaulement et placez-la dans le trou de position 90° ou 120°.

Ajustement de la butée de porte (réfrigérateur/congélateur verticaux)




Ouvrez la porte du réfrigérateur de sorte que la butée de la porte et la vis à épaulement soient accessibles.
Remarque : La vis à épaulement doit être dans le trou de position d'ouverture de porte de 110°.




Retirez la vis à épaulement et placez-la dans le trou de position 90° ou 120°.


Installation du filtre à eau (côte à côte avec distributeur)




Situez la porte du filtre à eau. La porte se situe sous la poignée Cold Zone réglable.



Poussez sur le coin supérieur gauche de la porte pour dégager son loquet et tirez la porte vers le bas.



Insérez la cartouche-filtre dans l'ouverture circulaire du boîtier du filtre. Tournez délicatement dans le sens horaire jusqu'à ce que le filtre bute. Fermez la porte du filtre à eau.



Filtrez 12 litres d'eau avant usage (faites couler 3 minutes environ). Si des bulles d'eau explosent, continuez à faire couler l'eau jusqu'à ce que le débit soit continu. Un écoulement supplémentaire pourra être requis dans les régions où la qualité de l'eau est médiocre.

REMARQUE : Attendez 1-2 minutes que le réservoir d'eau interne du distributeur d'eau se remplisse.

Système de filtration d'eau – Fiche des données de performance et des caractéristiques

Ce système a été testé conformément à NSF/ANSI 42/53 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été ramenée à une concentration inférieure ou égale à la limite autorisée pour l'eau sortant du système, comme indiqué dans la norme NSF/ANSI 42/53.* (100 % des facteurs de sécurité intégrés pour utilisation non mesurée en cas de réclamations sanitaires uniquement.)

Réduction de Contaminants	Moyenne d'influent	Concentration de provocation spécifiée par NSF	Réduction moyenne (%)	Concentration moyenne de produit dans l'eau	Concentration max. de produit dans l'eau autorisée	Exigences de réduction NSF	Rapport d'analyse NSF
Goût et odeur de chlore	2 mg/l	2,0 mg/l ± 10 %	97,5%	0,05 mg/L	Sans objet	≥ 50%	J-00056501
Particules nominales Classe I, > 0,5 à < 1 µm	13 666 667 pts/ml	Au moins 10 000 particules/ml	98,9%	143 333 pts/ml	Sans objet	≥ 85%	J-00056506
Amiante	96 MF/l	10 ⁷ à 10 ⁸ fibres/l; fibres supérieures à 10 µm de longueur	>99%	<1 MF/l	Sans objet	≥ 99%	J-00056511
Atrazine	0,010 mg/l	0,009 mg/l ± 10 %	89,3%	0,001 mg/l	0,003 mg/l	Sans objet	J-00056512
Kyste*	122 500 kystes/l	50 000 kystes/l minimum	99,99%	1 kyste/l	Sans objet	≥ 99,95%	J-00056513
Plomb au pH 6,5	0,153 mg/l	0,15 mg/l ± 10 %	99,3%	0,001 mg/l	0,010 mg/l	Sans objet	J-00056515
Plomb au pH 8,5	0,15 mg/l	0,15 mg/l ± 10 %	99,3%	0,001 mg/l	0,010 mg/l	Sans objet	J-00058784
Lindane	0,002 mg/l	0,002 mg/l ± 10 %	97,8%	0,00004 mg/l	0,0002 mg/l	Sans objet	J-00058969
Mercure au pH 6,5	0,006 mg/l	0,006 mg/l ± 10%	95,0%	0,0003 mg/l	0,002 mg/l	Sans objet	J-00058785
Mercure au pH 8,5	0,006 mg/l	0,006 mg/l ± 10%	88%	0,0007 mg/l	0,002 mg/l	Sans objet	J-00058783
Toxaphène	0,015 mg/l	0,015 mg/l ± 10%	93,2%	0,001 mg/l	0,003 mg/l	Sans objet	J-00056531
Turbidité	10,8 uTN	11 ± 1 uTN	98,7%	0,153 uTN	0,5 uTN	Sans objet	J-00058972

*Basé sur l'utilisation d'oocystes de *Cryptosporidium parvum*

Caractéristiques d'exploitation

Capacité :	Certifiée jusqu'à 750 gallons (2 838 l) ; pendant 9 mois maximum
Pression exigée :	20-120 psi (1,4 à 8,2 bars)
Température :	33-100°F (0,6-37,8°C)
Débit :	0,78 gal/min (2,9 l/min).

Vérifiez la conformité aux lois et réglementations locales et nationales.


(Remarque : Même si les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard, la performance réelle peut varier. L'installation et l'utilisation doivent être conformes aux directives et aux procédures recommandées par le fabricant. Les instructions d'installation, la disponibilité des pièces et du service et la garantie standard sont fournies avec le produit à l'expédition. Ce système d'eau potable doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant, y compris le remplacement des cartouches-filtres.

Fabriqué par : 3M Purification Inc.
400 Research Parkway
Meriden, CT 06770


Système testé et certifié par NSF International en rapport avec la norme 42 pour la réduction du goût et de l'odeur de chlore, les particules de catégorie I et la norme 53 pour la réduction du plomb, du lindane, de l'atrazine, du mercure, du toxaphène, des kystes, de la turbidité et de l'amiante.




Installation finale




Remettez la grille d'aération supérieure en place.




À l'aide d'un tourne-écrou magnétique de 8 po (20,3 cm), remettez en place les deux vis de 1/4 po (6 mm).




Remettez le louvre de la grille centrale en place.



Remettez le louvre de la grille centrale en place.




Ouvrez la porte. L'affichage doit clignoter.



Appuyez sur la touche ACTIVATE CONTROLS et refermez la porte. **Remarque :** Il y a un décalage de 6 minutes avant la mise en marche de l'appareil.

Liste de contrôle de performance




- Vérifiez les dimensions des armoires.
 - Vérifiez l'alimentation électrique et en eau (le cas échéant).
 - Installez les dispositifs anti-basculement et assurez-vous que l'appareil est solidement fixé.
 - Placez l'appareil dans la découpe, calez-le à la hauteur souhaitée et fixez-le.
 - Branchez l'appareil et vérifiez son fonctionnement.
 - Raccordez au réseau d'eau (le cas échéant).
 - Assurez-vous que le tube de remplissage de la machine à glaçons est correctement inséré.
 - Assurez-vous que le bras de la machine à glaçons est abaissé.
 - Assurez-vous que le distributeur fonctionne (le cas échéant).
 - Aligned les portes au carré.
 - Assurez-vous que le bac de vidange est correctement installé et que le raccord d'eau ne fuit pas.
 - Installez le garde-pieds.
 - Retirez l'emballage et les étiquettes intérieurs et essuyez au chiffon.
- Informations sur l'installateur :**
- Nom de l'installateur : _____
- Entreprise d'installation : _____
- Date : _____


Vérification du fonctionnement

Panneaux de commande


Modèle vertical



Côte à côte



1. Appuyez sur la touche ACTIVATE CONTROLS.
2. Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode Shabbath.
Si vous êtes en mode Shabbath :
 A. Le mode Shabbath désactive l'éclairage intérieur, l'affichage (sauf les trois carrés bleus) et l'alarme. (Pour l'indication visuelle du mode Shabbath, voir la figure ci-dessous.)




Pour quitter le mode Shabbath :

- B. Appuyez en continu sur la touche ACTIVATE CONTROLS, puis sur DISPLAY OFF pendant trois secondes. (La commande émet trois bips pour signaler à l'utilisateur la désactivation du mode Shabbath.)
3. Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode Showroom.

Si vous êtes en mode Showroom :

- A. Le mode Showroom désactive le système de réfrigération, mais toutes les autres fonctions sont normales, notamment l'éclairage et les commandes. (Pour l'indication visuelle du mode Showroom, voir la figure ci-dessous.)




Pour quitter le mode Showroom :

- B. Gardez la touche ACTIVATE CONTROLS enfoncée; sans la relâcher, appuyez simultanément sur les touches HIGHER et ALARM OFF. (La commande émet trois bips pour signaler à l'utilisateur la désactivation du mode Showroom.)
4. Appuyez simultanément sur les touches ALARM OFF et DISPLAY OFF et ne relâchez pas avant les bips (démarrage forcé du compresseur).
5. Tous les modèles doivent être réglés à la cinquième barre pour le réfrigérateur et le congélateur (réglage usine).


Vérification du fonctionnement

Panneaux de commande


Réfrigérateur seul



Congélateur seul



1. Appuyez sur la touche ACTIVATE CONTROLS.
2. Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode Shabbath.
Si vous êtes en mode Shabbath :
 A. Le mode Shabbath désactive l'éclairage intérieur, l'affichage (sauf les trois carrés bleus) et l'alarme. (Pour l'indication visuelle du mode Shabbath, voir la figure ci-dessous.)




Pour quitter le mode Showroom :

- B. Appuyez en continu sur la touche ACTIVATE CONTROLS, puis sur DISPLAY OFF pendant trois secondes. (La commande émet trois bips pour signaler à l'utilisateur la désactivation du mode Shabbath.)
3. Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode Showroom.

Si vous êtes en mode Showroom :

- A. Le mode Showroom désactive le système de réfrigération, mais toutes les autres fonctions sont normales, notamment l'éclairage et les commandes. (Pour l'indication visuelle du mode Showroom, voir la figure ci-dessous.)



Pour quitter le mode Showroom :

- B. Gardez la touche ACTIVATE CONTROLS enfoncée; sans la relâcher, appuyez simultanément sur les touches HIGHER et ALARM OFF. (La commande émet trois bips pour signaler à l'utilisateur la désactivation du mode Showroom.)
4. Appuyez simultanément sur les touches ALARM OFF et DISPLAY OFF et ne relâchez pas avant les bips (démarrage forcé du compresseur).
5. Tous les modèles doivent être réglés à la cinquième barre pour le réfrigérateur et le congélateur (réglage usine).

